

Konfigurationsdateien in MegaCAD

Hier ist ein Überblick der MegaCAD Konfigurationsdateien und wichtige Unterverzeichnisse. Dar Ständig MegaCAD weiterentwickelt wird, können neue Konfigurationsdaten unter Umständen hinzu, die hier nicht aufgelistet werden.

Hauptverzeichnis MegaCAD

Allstl.ini: Die Belegung der vordefinierten Linienattribute (Voreinstellungen 1-10)
Bhrdat.bhr: Liste der Bohrungen aus dem Menü
Dimval.ini: gespeicherte Bemaßungseinstellungen
Extra.def: eigene Symbole der Menübelegung
info.txt: Ausgabertexte für die Infofunktionen
LayGrp.ini: die Start-Layer und Gruppenstruktur
LayGrpSw.bni: enthält die gespeicherten Schaltzustände der Layer / Gruppen
Lstyle.ini: definierte Linientypen und Einstellungen der „Width“
MegaCAD.cfg: Standardattribute (also die, Eigenschaften die ein Element hat, welches mit #, #, ... etc. gezeichnet wird, sowie Einstellungen diverser Optionsschalter, Raster etc.)
MegaCAD.ini: MegaCAD Pfadangaben u.a. kann diese Datei bei einer Neuinstallation abweichend sein.
Megahot.key: aktuelle Tastaturbelegung
Mult.ini: Einstellungen für die Multilines
rem.txt: Zusatztexte für die CDL-Schnittstelle
Txtval.ini: gespeicherte Texteneinstellungen
Usermenu.txt: eigene Eintragungen im Usermenü
Views.bin: selbsterstellte Projektionen
Xhatch.ini: eigene Schraffuren

Unterverzeichnisse:

EXL\Excelkop.ini: die Struktur der Excelkopplung (Unterverzeichnis EXL die selbsterstellten Profile und Dateien komplett)
In den Verzeichnissen „**Menues**“, „**Menu2**“, „**Menu3**“ etc. die selbsterstellten Umgebungen (Symbolmenüs): Bitte nur innerhalb einer Version benutzen!!!
\Mac: für die Baugruppen Dateien
\PRT: für die Zeichnungsdateien
\PLTPenparam.ini: für die Stiftbelegung/Farbzuzuweisung
\Convert*.PRF: Dateien für die gespeicherten Profile des Konverters
\Mconfig*.keu: Tastaturbelegungsdatei(en)
\View\standard.msl: Farbtafeln für OPGL-Materialien