

Liebe MegaCAD Gemeinde,

auch wenn man MegaCAD auf Einzelplätzen installiert, kann man dennoch bestimmte Dateien, die Einstellungen für MegaCAD enthalten, zentral nutzen.

Man kann dazu bei jeder MegaCAD Version die zentrale Steuerdatei MEGACAD.INI im MegaCAD Stammverzeichnis um folgende Zeilen erweitern:

```
NET:\\SERVER\Freigabe\  
SRV: megamask.mtl usermenu.txt dosmenu.txt funcnam.ini rem.txt xhatch.ini  
SRV: prndrv.ini digitize.drv lstyle.ini megahot.key laygrp.ini allstl.ini mult.ini  
SRV: mega.hlp mtutor.hlp
```

NET:\\SERVER\Freigabe\ steht hierbei für das Verzeichnis, in dem die unter SRV aufgelisteten Dateien zu finden sind, welches auf dem Server freigegeben wurde. Es ist **nicht** erforderlich, MegaCAD auf diesem Server zu installieren.

Hinweis: Diese Daten werden gelesen, indem beim Programmstart von MegaCAD eine lokale Kopie erstellt wird, die während der Arbeitssitzung auch geändert werden kann. Die Daten werden jedoch nicht zurückgeschrieben, sondern können nur zentral geändert werden (was ja der Sinn der Sache ist)

Gruß VHR